

## Deaktivieren des Patronenschutzes bei HP Tintenstrahldruckern

Sehr geehrte Kundin, geehrter Kunde,


um Ihnen auch zukünftig wiederbefüllte Druckerpatronen für Ihren HP Drucker im Austausch anbieten zu können, ist es wichtig, dass Sie den ggf. eingestellten „HPatronenschutz“ an Ihrem Drucker deaktivieren. Geschützte Druckerpatronen mit Patronenschutz können leider nicht mehr zur Wiederbefüllung verwendet werden.

Bitte beachten Sie, dass der Patronenschutz vor dem Einsetzen einer neuen Druckerpatrone deaktiviert wird.


Gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Starten Sie den Druckerassistenten durch Doppelklick auf das Symbol Ihres HP -Druckers auf Ihrem Desktop.


Der Druckerassistent öffnet sich.



2. Wählen Sie im Druckerassistenten das Feld: Drucker warten.



3. Das Fenster „Funktionen“ öffnet sich. Klicken Sie auf die Kategorie HP Patronenschutz und wählen „HP Patronenschutz“ deaktivieren aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Klicken auf „Einstellungen speichern“. Der voreingestellte Schutz ist nun erfolgreich deaktiviert.



Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihre freundlichen Druckerexperten.